

Denne manual skal læses, før maskinen tages i brug

Bruger/Betjeningsvejledning

Tillæg til original vejledning



SP-85 centrifugalspreder



DK-TEC A/S

DK-TEC A/S, Ærøvej 8, 5800 Nyborg

Telefon 6612 8222

info@dk-tec.dk

Kunde Kopi

Introduktion	3
General information	4
Sikkerhed	5
Samle instruktioner	7
Betjening af sprederen	8

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?



DK-TEC A/S

Ærøvej 8 - 5800 Nyborg - Tlf. 66 12 82 22

www.dk-tec.dk

E-Mail: info@dk-tec.dk



DK-TEC A/S

Introduktion

Denne manual er designet til at hjælpe dig. Den vil hjælpe og instruere dig til den rigtige opsætning, installation og brugen af denne spreder.

Se indholdsfortegnelsen for et overblik over manualen.

Vi opfordrer til, at du læser og forstår indholdet i denne manual helt (specielt alle sikkerhedsinformationerne!) før du bruger produktet.



DETTE SKILT ADVARER DIG:

The Society of Automotive Engineers har vedtaget dette Advarselssymbol som lokaliserer karakteristika, at hvis det ikke følges nøje, kan det skabe en sikkerhedsrisiko.

Når du ser dette symbol i denne vejledning eller på selve maskinen, så VÆR OPMÆRKSOM! Din personlige sikkerhed og andres sikkerhed er involveret.

Nedenfor ses ADVARSLESSYMBOLERNE og hvordan de vil blive brugt i denne vejledning:



(RØD)

Information som, hvis man ikke forsigtig følger, kan medfører ulykke eller død.



(ORANGE)

Information som, hvis man ikke nøje følger, kan medfører seriøse personlige skader eller død



(GUL)

Information som, hvis man ikke nøje følger, kan medførere mindre skader eller beskadige udstyret

Generel Information



TILLYKKE!

Sprederen du har købt, er et eksempel på sne og is styringsteknik af bedste kvalitet! Spreders design, er et varemærke for alle SnowEx produkter. Her er hvorfor ...

ENKELHED: Færre bevægelige dele, er fremstillet af høj kvalitet, og det betyder en minimal vedligeholdelse af din SnowEx spreder.

TROVÆRDIGHED: Høj effekt, lineær lav densitet, polyætylen tragt. Elektronisk dobbelt variabel hastighedskontrol, pulverlakeret stål, maksimalt drejningsmoment, 12-volt motor koblet til en specialkonstrueret transmission. Findes kun på SnowEx produkter.

ALSIDIGHED: Multi-bruger kapacitet tillader spredning af en række forskellige materialer til sne og is.

Fordelene som du vil genkende er tid og penge
Vi byder dig velkommen til en verden af SnowEx produkter..



Før du bruger maskinen, skal disse sikkerhedsanvisninger læses og forstås af alle brugere, der har nogen del i eller bruger af maskinen.

For din sikkerhed, advarsel og information er etiketterne blevet placeret på dette produkt for at minde operatøren om sikkerhedsforanstaltningerne. Hvis der sker noget der ødelægger mærkaterne, så anmod om nye fra DK-TEC.



Overstig aldrig den tilladte totalvægt for køretøjet. Ved undladelse af dette, kan køretøjets egenskaber ændres.
Forsøg aldrig at tage sprederen ned fra køretøjet med materiale i den.



Hold altid hænder, fødder og tøj væk fra bevægelige dele.

Maskinen skal være låst i stilling, før du betjener køretøjet.

Sluk altid køretøjet og strømkilden, før du vedhæfter eller afmonterer eller ved servicering af maskinen. Vær sikker på, at køretøjet / strømkilden er korrekt afbrudt.

Husk, at de fleste ulykker kan forebygges, og er forårsaget af menneskelige fejl. Udøvelsen og forholdsreglerne skal overholdes for at forhindre muligheden for skade på brugeren eller andre!

Betjen aldrig maskinen, under indtagelse af alkohol, narkotika eller medicin, der kan ændre din dømmekraft og / eller reaktionsevne.

Før du arbejder med sprederen, sikres at al løstsiddende tøj og frit hår ikke er i nærheden af køretøjet.

Bær altid sikkerhedsbriller med sideskærme, ved servicering af sprederen. Undladelse af at gøre dette kan resultere i alvorlig skade på øjnene.

Lad aldrig børn betjene eller klatre på maskinen.

Kontroller altid områder der skal spredes, for at være sikker på at ingen farlige forhold eller kemikalier er i området.

Inspicer altid maskinen for fejl: brudte, slidte eller bøjede dele, svækkede områder på sprederen.

Husk, det er ejerens ansvar at videregive oplysninger om sikker brug og korrekt vedligeholdelse af maskinen til brugeren.

Sørg altid for, at personalet er klar over de farer der er, når de bruger maskinen.

Svejs eller mal aldrig på maskinen, uden at have en ildslukker til rådighed.

Undersøg maskinen jævnligt for defekter. Dele, der er itu, mangler eller er slidte skal udskiftes omgående



Brug aldrig våde materialer eller materialer med fremmedlegemer på nogen af disse spredere. Denne maskine er designet til at håndtere tørre, rene, fritflydende materialer.

Efterlad aldrig materiale i beholderen i lange perioder. Vær opmærksom på at ismeltemidlerne, vil tiltrække atmosfærisk fugt og hærde op.

Samling af sprederen

Model # SP-85

SNOWEX✓

Trin 1: Saml styrehåndtaget (se figur 1).

Trin 2: Sæt stangen i øvre styrehåndtag som vist i (figur 4).

Trin 3: Sæt stangen i gate-binding og lås med splitten som vist i (figur 2).

Trin 4: Installer deflektorerne som vist i (figur 3).

Trin 5: Sæt det beskyttende dæksel til tragten.





Figure 2




Figure 3




Figure 4

SPREDER LASTNING

Advarsel – Overbelast ikke køretøjet.

- Advarsel - Efterlad aldrig materiale i beholderen i for lange perioder, da salt er hygroskopisk og vil tiltrække atmosfærisk fugt og hærde op.

SPREDNINGS TIPS

- For bredere afstand, øg da spredetallerkens hastighed.
- For smallere afstand, køр langsommere.
- Beregn sprede afstand, nær ved vegetation.

Andre DK-TEC varer



WESSEX
INTERNATIONAL

SWEEP **EX**™

SNOW **EX**™

muck-truck
It doesn't cost the earth to move it!

Find os på www.dk-tec.dk eller på facebook 



DK-TEC A/S

Ærøvej 8 - 5800 Nyborg - Tlf. 66 12 82 22

www.dk-tec.dk